4. PCCAD

CTRL+H

PCCAD2018CADacad.lspacaddoc.lsp“(setvar "PICKSTYLE" 0)”